

ZEUS WiFi 사용설명서

ZEUS WiFi

ZEUS WiFi 이용방법

1 전원ON

장치의 오른쪽 상단에 있는 전원 버튼을 누릅니다.

※ SIM 카드의 삽입은 필요 없습니다.



2 언어 선택

표시 언어를 선택합니다.



3 안테나 표시 확인

화면 상단에 「4G」 및 안테나가 표시됩니다.

※ 통신 환경에 따라 나타나는데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.



4 SSID · 비밀번호 확인

데이터 사용량/SSID를 클릭한 뒤 SSID와 비밀번호를 확인합니다.




5 Wi-Fi 접속

휴대용 기기의 설정에서 단말기 SSID를 선택하고 비밀번호를 입력한 뒤 접속합니다.



제품정보



① Type-C USB 충전 단자

② SIM 슬롯

③ 터치 디스플레이

④ 전원 버튼

디스플레이



① 데이터 사용량/SSID

데이터 사용량 및 연결에 필요한 SSID·비밀번호를 확인할 수 있습니다.

② MyPage/데이터구매

표시된 URL(QR 코드)에서 국제 데이터 요금제를 구매하거나 계약내용을 확인할 수 있습니다.

③ 연결관리

연결된 터미널을 확인하고 차단 및 차단 해제가 가능합니다.

④ 플러그인 SIM 카드

플러그인 SIM 카드 네트워크에 전환할 수 있습니다.

⑤ 플로우 가드

대용량 데이터의 소비를 억제할 수 있습니다.

⑥ 언어

표시 언어를 변경할 수 있습니다.

⑦ 단말정보

단말 정보를 확인하고 단말기를 리셋할 수 있습니다.

⑧ 업그레이드

소프트웨어 버전을 확인하고 업그레이드할 수 있습니다.



① Wi-Fi 아이콘

Wi-Fi에 연결된 동시접속수를 확인할 수 있습니다.

② 4G 電波 아이콘

전파 상태를 확인할 수 있습니다.

③ 배터리 아이콘

배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

디스플레이 아이콘

