

# はじめにお読みください

この度は、ZEUS WiFi for GLOBALをご契約いただき誠にありがとうございます。  
ご利用いただく前に本書をご確認くださいますようお願いいたします。




## 同梱品について


下図のレンタル品を同封しております。ご利用前にお手元に全て揃っていることをご確認ください。

### レンタル品一式

紛失や破損にご注意ください。



端末本体



USBケーブル(Type-C)

#### ● SIMカード・ACアダプタは付属していません。

ZEUS WiFi for GLOBALはSIMカードなしでインターネットに接続できます。  
ACアダプタは、お客様にてご用意いただくようお願いいたします。

仕様推奨「入力:AC100-240V 50/60Hz」

上記電圧はほぼすべての国に対応しておりますが、事前に渡航先の電圧をご確認ください。

## ZEUS WiFi for GLOBAL の利用方法

ZEUS WiFi for GLOBALは日本国内でWi-Fiの接続設定が可能です。渡航前に設定しておくことと現地ですぐに利用することができます。  
(国内では端末に1GBと表示されますが、渡航先にて電源を入れ直していただければ、ご契約のデータ通信量に切り替わります。)

### 1 電源ON

本体右上の電源ボタンを長押しします。



SIMカードの挿入は不要です。

### 2 言語選択

表示言語を選択します。



### 3 アンテナ表示確認

画面上部に「4G」とアンテナが表示されます。



通信環境により、表示されるまで数分かかる場合があります。

### 4 SSID・パスワード確認

端末起動後  
SSIDとパスワードを確認します。



SSID

パスワード

### 5 Wi-Fiの接続

スマートフォンなど  
接続したい機器でSSID  
を選択し、パスワードを  
入力します。



### かんたん便利なQRコード接続



ディスプレイの2ページ目のQRコードをスマートフォンなどのカメラで読み取るだけで、パスワードの入力作業なしで簡単に接続ができます。

## レンタル品の返却について

利用終了日（帰国日）の翌日までに、返却手続きを完了させてください。  
宅配便やレターパックなど、追跡番号が発行される方法でご返却ください。

#### 【返却期日について】

- ・利用終了日の翌日までの消印有効です。
- ・レターパックでご返却の場合、引受日が消印日となります。ポストに投函する際は、ポストの「取集時刻」にご注意ください。
- ・その他発送方法でご返却いただいた場合、受付日が消印日となります。必ず伝票に受付日を記載していただけてください。

#### 【返却先住所】

〒160-0022

東京都新宿区新宿 2-16-6 新宿イーストスクエアビル 3F ZEUS WiFi for GLOBAL 返却窓口

電話番号の記載は不要です。

お客様自身で返却用の箱などをご用意いただく場合は、送料はお客様負担（元払い）にてお願いいたします。

返却期日を過ぎていたり、レンタル品を紛失した場合、レンタル品に毀損・故障が見られる場合は、延滞料金 / 損害金が発生いたします。

よくあるご質問



ZEUS WiFi for GLOBALのよくあるご質問はこちらからご確認ください。  
[zeuswifi-global.jp/faq/](https://zeuswifi-global.jp/faq/)

マイページ



ご利用開始日以降に、マイページからプラン変更・利用国追加・期間延長が可能です。  
[zeus-wifi.jp/mypage/rental](https://zeus-wifi.jp/mypage/rental)

# 安全にご利用いただくために


渡航先で安心してご利用いただくために、ご利用上の注意点についてご案内いたします。

## 機内持ち込みについて

飛行機搭乗時に必ず電源を切り、「手荷物」として機内へお持ち込み頂きますようお願いいたします。

リチウムイオンバッテリーが搭載されているため、「預け入れ荷物」としては持ち込めません。

※対応は航空会社によって異なります。詳しくは各航空会社へお問い合わせください。



## 海外でスマートフォンやタブレットを使用する際の注意点

高額な請求や過剰通信を防ぐためにも、日本を出発する前にあらかじめご確認ください。

### データ通信 および ローミング機能 をオフ

オンになっていると、携帯会社の海外パケット通信で接続してしまい、高額の通信料が発生する場合がございます。

iPhone：「設定」→「モバイル通信」→「モバイルデータ通信」→オフに設定

Android：「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「モバイルデータ」および「ローミング」→オフに設定

※お手持ちの端末のバージョンや通信会社によって、上記の設定とは異なる場合がございます。

### アプリの自動更新 や 自動バックアップ機能 をオフ

オンになっていると、Wi-Fiに接続した際に自動でアプリの更新や、写真等のバックアップがされ、

通信過剰によりFUPに抵触する可能性がございます。

※設定方法は端末によって異なります。オフにする場合は、ご利用端末のマニュアルをご確認ください。


FUPとは：電波の公正利用を目的とした施策です。ご利用になる地域の通信事業者による政策または弊社の判断により、通信の停止または速度が低下する可能性がございます。

## Wi-Fi ルーター、USB ケーブルのご利用上のお願い

安全にご利用いただくため、以下についてご確認ください。

### 強い衝撃や無理な力 を与えないでください。

毀損・破損の原因になりますので、  
落としたり衝撃を与えないでください。  
USB ケーブルを接続する際は、  
斜めに挿したり、挿した状態で  
引っ張らないでください。



### 高温 / 低温 / 多湿な場所での 充電・保管はしないでください。

汗をかいた衣類やポケットに  
端末を入れないでください。  
また、直射日光が当たる場所や  
冷暖房器具からの冷風・温風が  
直接当たる場所は避けてください。

